ONEWOOD®

У заборов Onewood минимальные затраты по уходу, забор не нуждается в том же уходе как забор из дерева. Забор не нуждается в дорогостоящей покраске, пропитке маслом или в любом другом покрытии. Для уличного забора достаточно всего лишь периодически подметать и мыть. Для чистки требуется всего лишь щётка,мойка высокого давления,мыльная вода и губка.

ONEWOOD УХОД

№	Проблема	Уход и решение
1.	Пыль и грязь	Для удаления пыли и грязи нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки, подметая параллельно рисунку . При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости мыльную воду.
2.	Растения и лисья	Лёгкую грязь удалить при помощи щётки и воды. При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости использовать мыльную воду или щавельную кислоту.
3.	Ржавчина	Свободную грязь подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен использовать моющее средство и тёплую воду. При более серьёзном загрязнении можно использовать фосфорный или щавельный раствор с низким уровнем кислоты и потом промыть водой.
4.	Цемент	Куски цемента удалить щёткой и помыть мойкой высокого давления. Для удаления пятен,использовать моющее средство и горячую воду.При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки цемента мелкой наждачной бумагой.
5.	Краска и маслинные пятна	Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или метанола, подметать параллельно рисунку.При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой наждачной бумагой,при необходимости повторного использовать моющее средство. Если вы работаете на террасе с красками закрывайте поверхность террасы.
6.	Плесень	Для избежания плесени нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки. Для удаления плесени использовать мойку высокого давления параллельно рисунку террасы. При более большом загрязнении использовать воду с мылом или специальные средства для удаления плесени.
7.	Царапины	Мелкие царапины со временем исчезают, более глубокие повреждения можно удалить при использовании наждачной бумаги низкой зернистости, шлифуя параллельно рисунку.

ONEWOOD LTD | Peterburi tee 47, EE11415 Tallinn, Estonia | E-mail info@onewood.ee | Tel +372 555 15116
© Все преподнесенные материалы в каталоге принадлежат ООО «OneWood», и их использование без разрешения запрещено.

ONEWOOD®

NB!

1. Для очистки поверхностей используйте растворы и моющие средства с нейтральным pH. Более сильные моющие средства могут вызвать обесцвечивание и необратимо повлиять на цвет поверхности.
2. Для очистки поверхностей ни в коем случае нельзя использовать промышленные химикаты, так как они могут необратимо обесцветить и повредить поверхность.
3. Для очистки поверхностей используйте только щетку с мягкой щетиной во избежание появления царапин.
4. Моющие средства, содержащие щавелевую кислоту и метанол, используйте в низких концентрациях. При необходимости увеличивайте концентрацию постепенно, добавляя ее в воду.
5. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 40 – 100. Не используйте шлифовальную машину!
6. Поверхности с древесным рисунком шлифовать не рекомендуется. Шлифовка навсегда удаляет рельефную поверхность.
7. При использовании мойки высокого давления насадка не должна находиться ближе к поверхности террасы, чем на 300 мм.

ONEWOOD LTD | Peterburi tee 47, EE11415 Tallinn, Estonia | E-mail info@onewood.ee | Tel +372 555 15116
© Все преподнесенные материалы в каталоге принадлежат ООО «OneWood», и их использование без разрешения запрещено.